
ŁĄCZY RYS. 12P
ŁĄCZY RYS. 14P
50
50
50
50
40
40
60
60
60
A-30
A-33
A-12b
A-14
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-32
A-33
A-34
A-35
A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45
A-46
A-47
A-48
A-49
A-50
A-51
A-52
A-53
A-54
A-55
A-56
A-57
A-58
A-59
A-60
A-61
A-62
A-63
A-64
A-65
A-66
A-67
A-68
A-69
A-70
A-71