


WYŚYŁKOWEGO POJEDYNCZEGO ELEMENTU ILOŚCI PRZEDSTAWIONE DLA



1. Wszyskie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem.

2. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi i rysunkami wykonawczymi, a zaistniałe wątpliwości wyjaśnić z projektantem.

Stal: S235JR
Klasa konstrukcji: 2