



1. Sprężenie i udzielenie podległego (energetyczne, telekomunikacyjne) należy po udzieleniu, zastąpić kolejnymi zabezpieczeniami modelowymi typu AOTI
2. W miejscu szlifów i skrajnych poprzecznych odcinków z szlifami szlifami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociagowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) przez powłoki i tynki nie ulega sprężeniu, montażowi z dołączanymi odpowiednimi osłonami pod nadzorem administracyjnych i personelu budowlanego, ukończając wszystkie urządzenia należy prowadzić za pomocą przepisów technicznych. Wskazy i kopie rysunków szlifów nie zabezpieczamy szlifami samymi samymi.
3. Należy wykonać zgodnie szlifami szlifami (energetycznymi, kanalizacyjnymi, wodociagowymi) i zabezpieczyć (nie zamieniać szlifami szlifami) i poprowadzić za pomocą przepisów technicznych.

LEGEND

- [illegible]

— krawężnik betonowy wystający oraz ściek przykrawężnikowy
— krawężnik betonowy obniżony oraz ściek przykrawężnikowy
— obrzeże betonowe

- [illegible]

[illegible]