

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Sekcje mapy: 614715,182.2; 614715,19,11; 614715,14,3,3; 614715,13,4,4

SKALA 1:500

Układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wysokościowy: systemy wysokościów geodezyjny układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wysokościowy: msl - poziom morza, wysokość od: 25

